

取扱説明書

仕様 入力AC100 ~ 240V 50/60Hz 室温5度から40度での使用
出力DC12V 5A コード長 1.2M
デザイヤ専用

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。またお読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので必ずお守りください。
- 次の表示区分は、表示を無視して誤った取扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。内容をよく理解してから本文を読み記載事項を守ってご使用ください。

危険 人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 人がケガをしたり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

危険 火災、やけど、ケガ、感電などの原因となります。

火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光のあたる場所や炎天下の車内など高温になる場所や熱のこもりやすい場所で、使用、保管、放置はしないでください。
電子レンジなどの加熱調理機器や圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置かないでください。
端子や本体は水や雨滴、飲料水、海水、汗、ペットの尿などの液体で濡らさないでください。
分解や改造は行なわないでください。
砂や土、泥をかけたり直に置いたりしないでください。また砂などが付着した手で触れないでください。
デザイヤ以外で使用しないでください

警告 火災、やけど、ケガ、感電などの原因となります。

踏みつける、投げつける、落下させるなどの強い衝撃や振動を与えたりしないでください。
長時間お使いにならないときはコンセントから抜いてください。
破損したまま使用しないでください。
濡れた手でアダプターのコードや端子、電源プラグに触れないでください。
端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）や燃えやすいものなどに接触させないでください。
雷がなりはじめたら、AC アダプターをコンセントから抜いてください。
コンセントにつながれた状態でコネクターをショートさせないでください。また、端子に手や指など身体の一部に触れさせないでください。
アダプターコードの上に重い物をのせたり、引っ張ったり無理な力を加えないでください。
使用機器にアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
使用中に、布や布団などで覆ったり包んだりしないでください。
AC アダプターに海外用の変圧器を使用しないでください。
アダプターは風呂場など湿気の多い場所では使用しないでください。
使用機器が動作しない場合は、アダプタの使用を中止し、コンセントから抜いてください。
使用中・保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。

- ・ AC アダプターをコンセントから抜く。
- ・ 使用機器の電源を切る。
- ・ 使用機器からプラグを抜く。

異常な状態のまま使用すると、火災、やけど、ケガ、感電などの原因となります。

家庭用100Vコンセントの電源、電圧で使用してください。

誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。

AC100（家庭用交流コンセントのみに接続してください）

電源プラグに付いたホコリは乾いた布等で拭き取ってください。

電源プラグは、確実に根元まで差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、火災、やけど、感電などの原因となります。

AC アダプターをコンセントから抜く時はコードを引っ張らないでください。

コードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

使用機器にアダプターを抜き差しする時はコードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対して真っ直ぐ抜き差ししてください。

端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また変形を元に戻しての使用もやめてください。

端子のショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

使用しない場合は、アダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを差したまま放置すると火災、やけど、感電などの原因となります。

水や雨滴、飲料水、海水、汗、ペットの尿などの液体が入った場合は直ちに AC アダプターをコンセントから抜いてください。

お手入れの際は、AC アダプターをコンセントから抜いて行ってください。

注意 人がケガをしたり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

不安定な場所や湿気やほこりの多い場所、高温になる場所には置かないでください。

使用中、アダプターに長時間触れないでください。

やけどなどの原因となります。

長時間連続使用される場合は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によって肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

乳幼児や子供の手の届く場所に置かないでください。

アダプターの使用により、皮膚に異常が生じた場合は直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

安全上のご注意

●水や雨滴、飲料水、海水、汗、ペットの尿などの液体をかけないでください。

本製品は防水・屋外仕様ではありません。風呂場などの湿気が多い場所でのご使用や、雨が掛かることはおやめください。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合は保証対象外となり修理できないことがありますのであらかじめご了承ください。

●端子は乾いた布などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなります。清掃する際は端子の破損に十分ご注意ください。

●アダプターを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障や発火、破損の原因となります。

●使用は適正な周辺温度（5℃～40℃）の場所で行なってください。

●次のような場所では、使用しないでください。

湿気、ほこり、振動の多い場所。テレビやラジオ、電子レンジなどの近く。

●使用中、アダプターが温かくなることがありますが異常ではありません。

●抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従って下さい。

●強い衝撃を与えないでください。また端子を変形させないでください。

故障の原因となります。

●動作が中断してしまった場合は、正しく使用できる環境にないか、または使用機器の異常の可能性がります。

直ちにコンセントから AC アダプターを抜いて、使用機器からも AC アダプターのプラグを取り外してください。

AC アダプターと使用機器に異常がないことを確認してから、正しい方法でもう一度使用してください。

以上の操作を行っても正常に使用できない場合は「お問い合わせ先」にご連絡ください。